



INSTRUCTIVOS



ANTE Y NUBUCK



TINTEX INCOLORO



LIMPIEZA

Limpie con “**LAVADOR NUBUCK P-1**” y trapo de algodón, este lavador base solvente es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc

- Humedezca el trapo con **LAVADOR NUBUCK P-1**, y frote hasta evaporar el solvente.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.

Limpie con “**CLEANER LC**” este lavador base agua es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc.

- Aplique con Atomizador en el área a limpiar.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Cepille con esponja nubuck.
- Retire la suciedad con un trapo húmedo.
- Permita secar mínimo por 1 hora.



APLICACION

“**TINTEX INCOLORO**” Reavivador del tono, base alcohol, neutro, útil para reavivar los colores desgastados por el uso, especial para Ante, Gamuza ó Nubuck, en piel y sintético.

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador fino ó pincel.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



CEPILLADO

Use un **CEPILLO PARA GAMUZA** ó **ESPONJA NUBUCK** para cepillar y así peinar la piel.



REPELENTE

Si desea darle mayor protección use: “**NUBUCK PROTECTOR**” Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



ESCANEA ME



55 7624 9514

VENTAS MOSTRADOR



55 3377 5914

VENTAS REDES SOCIALES

TINTEX COLOR



55 3377 5914
VENTAS REDES SOCIALES

55 7624 9514
VENTAS MOSTRADOR

LIMPIEZA

Limpie con **“LAVADOR NUBUCK P-1”** y trapo de algodón, este lavador base solvente es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc

- Humedezca el trapo con LAVADOR NUBUCK P-1, y frote hasta evaporar el solvente.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.

CLEANER LC

Limpie con **“CLEANER LC”** este lavador base agua es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc.

- Aplique con Atomizador en el área a limpiar.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Cepille con esponja nubuck.
- Retire la suciedad con un trapo húmedo.
- Permita secar mínimo por 1 hora.

REPINTADO

“TINTEX COLOR”

Tinta a base de alcohol y coloreado con anilinas para emparejar el color original del Ante, Gamuza ó Nubuck, en sintético y piel, uso exclusivo en calzado.

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador fino ó pincel.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.

CEPILLADO

Use un **CEPILLO PARA GAMUZA ó ESPONJA NUBUCK** para cepillar y así peinar la piel.

REPELENTE

Si desea darle mayor protección use: **“NUBUCK PROTECTOR”** Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



ESCANEA ME

VELVET RENEW INCOLORO



55 3377 5914
VENTAS REDES SOCIALES

55 7624 9514
VENTAS MOSTRADOR



LIMPIEZA

Limpie con “**LAVADOR NUBUCK P-1**” y trapo de algodón, este lavador base solvente es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc

- Humedezca el trapo con **LAVADOR NUBUCK P-1**, y frote hasta evaporar el solvente.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



APLICACION

Limpie con “**CLEANER LC**” este lavador base agua es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc.

- Aplique con Atomizador en el área a limpiar.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Cepille con esponja nubuck.
- Retire la suciedad con un trapo húmedo.
- Permita secar mínimo por 1 hora.

“**VELVET RENEW INCOLORO**”
Reavivador del tono, base agua, neutro, útil para reavivar los colores desgastados por el uso, especial para Ante, Gamuza ó Nubuck, en piel y sintético.

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador fino ó pincel.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



CEPILLADO

Use un **CEPILLO PARA GAMUZA** ó **ESPONJA NUBUCK** para cepillar y así peinar la piel.



ESCANEA ME



Si desea darle mayor protección use:
“**NUBUCK PROTECTOR**” Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.

VELVET RENEW AL COLOR



55 3377 5914
VENTAS REDES SOCIALES

55 7624 9514
VENTAS MOSTRADOR



Limpie con “**LAVADOR NUBUCK P-1**” y trapo de algodón, este lavador base solvente es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc

- Humedezca el trapo con **LAVADOR NUBUCK P-1**, y frote hasta evaporar el solvente.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



Limpie con “**CLEANER LC**” este lavador base agua es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc.

- Aplique con Atomizador en el área a limpiar.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Cepille con esponja nubuck.
- Retire la suciedad con un trapo húmedo.
- Permita secar mínimo por 1 hora.



“**VELVET RENEW AL COLOR**” Tinta a base de agua y coloreado con anilinas de gran poder cubriente, para repintar Ante, Gamuza ó Nubuck, respetando la textura de estas pieles, **USO EXCLUSIVO EN CALZADO**

- Utilice pistola de vaso de gravedad, ó pincel.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos y cepille.

“**FIJA TINTEX**” Producto especialmente formulado para ayudar a fijar el color, después de aplicar **VELVET RENEW** ó **TINTEX AQUA**.

- Utilice pistola de vaso de gravedad ó atomizador fino.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos y cepille.



ESCANEA ME



Si desea darle mayor protección use: “**NUBUCK PROTECTOR**” Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.

TINTEX AQUA



55 3377 5914
VENTAS REDES SOCIALES

55 7624 9514
VENTAS MOSTRADOR

LIMPIEZA

Limpie con “**LAVADOR NUBUCK P-1**” y trapo de algodón, este lavador base solvente es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc

- Humedezca el trapo con **LAVADOR NUBUCK P-1**, y frote hasta evaporar el solvente.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.

Limpie con “**CLEANER LC**”

este lavador base agua es especial para retirar suciedad y desapelmasar el pelo de ante, nubuck, gamuza, etc.

- Aplique con Atomizador en el área a limpiar.
- No empape la piel para evitar manchas.
- Cepille con esponja nubuck.
- Retire la suciedad con un trapo húmedo.
- Permita secar mínimo por 1 hora.

REPINTADO

“**TINTEX AQUA**”

Pintura base agua, para repintar Ante, Gamuza ó Nubuck, donde el color está desgastado ó cambios drásticos de color, respetando la textura característica de estas pieles, uso exclusivo en calzado

- Utilice esponja ó pincel fino.
- Aplique las capas que sean necesarias.
- Permita secar totalmente y cepille entre cada mano de color.

FIJA TINTEX

“**FIJA TINTEX**”

Producto especialmente formulado para ayudar a fijar el color, después de aplicar **TINTEX AQUA**.

- Utilice pistola de vaso de gravedad ó atomizador fino.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos y cepille.

REPELENTE

Si desea darle mayor protección use: “**NUBUCK PROTECTOR**” Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- A pistola, aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



ESCANEAME

REPELENTE



“NUBUCK PROTECTOR” ó **“DEFENDER WATER OIL”**
Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck, tambien recomendado para textiles. No modifica el tono de la piel.

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos y cepille.



“VELVET PROTECTOR 2 en 1”

Repelente de Agua y Polvo para Ante ó Nubuck, ayuda en los casos donde se desee ademas de proteger, reavivar o cambiar el color de manera intensa.

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos y cepille.



“NANOTEXTIL”

Repelente de Agua y Polvo de Nano-tecnología que ofrece una mayor penetración en cualquier tipo de piel o textil. Otorga repelencia hasta por 30 días.

- Utilice pistola de vaso de gravedad, atomizador ó su versión en aerosol.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos y cepille.



ESCANEA ME



55 7624 9514

VENTAS MOSTRADOR



55 3377 5914

VENTAS REDES SOCIALES